

# Montage huv

# Plustak

1.  
Lägg en fog  
Sikaseal runt  
det inlimade  
underbeslaget.

2.  
Montera huven  
över  
underbeslaget  
ner mot fogen.

3.  
Fäst huven i  
underbeslaget  
med rostfri  
skruv försedd  
med packning.  
Lägg en yttre  
fog Sikaseal.

4.  
Vid invändig  
montering eller  
service lossas  
vingmuttrarna på  
huvens ovansida.

